

TIMBRE + SENSOR

APERTURA. INALÁMBRICO



Wireless door bell + magnetic transmitter // Sonnette sans fil + détecteur d'ouverture // Sino de porta sem fios + transmissor magnético // Camera della porta wireless + trasmettitore magnetico // Drahtlose türglocke

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben
Sie ein **Inalámbrico**

Melodías // Melodies // Mélodies // Melodias
// Melodie // Melodien **38**

Color // Color // Couleur // Cor // Colore //
Farbe **Blanco**

Distancia detección // Area detection // Dis-
tance de détection // Distância de detecção //
Distanza di rilevamento // Erkennungsabstand **150M**

Volumen // Volume // Volume // Volume //
Volume // Volumen **3 Niveles**

Indicador LED // Led indicator // Indicateur
LED // Indicador LED // Indicare LED //
LED-Anzeige **Sí**

dB **85dB**

IP **IP44**

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione
//Dimensão //Ausmaß **Pulsador
32x20x82mm**

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione
//Dimensão //Ausmaß **Timbre
60x33x92mm**

Función autoaprendizaje // Self-learning
function // Fonction d'auto-apprentissage //
Função de auto-aprendizagem // Funzione
di auto-apprendimento // Selbstlernende
Funktion **Sí**

Frecuencia // Frequence // Fréquence //
Frequência // Frequenza // Frequenz **433.92MHz**

Timbre-Receptor // Bell-Reciever // Sonne-
tte - Récepteur // Campain-Receiver // Cam-
panello-Receptor // Drahtlose-Empfänger **220-240V
50Hz**

Pulsador-Emisor // Push-emitter // Emetteur
Push // Push-Emitter // Push-emettitore //
Push-Emitter **1xCR2032
(3V) / Incl.**

Instalación // Installation // L'installation //
Instalação // Installazione // Installation **Adhesivo
Tornillo**

Embalaje // Packing// Emballage // Embala-
gem // Imballaggio // Verpackung **12/48**

Un receptor permite conectar hasta 16 emisores / pulsadores. Un pulsador / emisor permite todos los receptores deseados. Fijación adhesiva del pulsador y del emisor.

A receiver allows to connect up to 16 transmitters / push buttons. A pushbutton / emitter allows all the desired receivers. Adhesive fixation of the push button and magnetic transmitter.

Un récepteur permet de connecter jusqu'à 16 émetteurs / boutons-poussoirs. Un bouton poussoir / émetteur permet à tous les récepteurs désirés. Fixation adhésive du bouton et de l'émetteur.

Um receptor permite conectar até 16 transmissores / botões. Um botão / emissor permite todos os receptores desejados. Fixação adesiva do botão e emissor.

Un ricevitore consente di collegare fino a 16 trasmettitori / pulsanti. Un pulsante / emettitore consente tutti i ricevitori desiderati. Fissaggio adesivo del pulsante e dell'emettitore.

Ein Empfänger ermöglicht den Anschluss von bis zu 16 Sendern / Drucktasten. Ein Druckknopf / Sender ermöglicht alle gewünschten Empfänger. Klebefixierung von Knopf und Emitter.